# **e** Pandora

Карта установки охранной системы Pandora на автомобиль SWM G01 2023 - ... код модели 3513

Кнопка «Start/stop» и АКПП



Данная технологическая карта установки носит только рекомендательный характер.

### Оглавление

Перед установкой	2
Настройка системы перед установкой	2
Перевод системы в режим программирования	3
Обновление ПО базового блока	3
Выбор кода модели	4
Описание возможностей CAN	5
Таблица настроек	6
Точки подключения	7
Настройка системы после монтажа	10
апись холостых оборотов	
Программирование бесключевого обхода штатного иммобилайзера	

### Перед установкой

В связи с тем, что автопроизводитель может вносить изменения как в схему электрооборудования автомобиля, так и в CAN – команды, перед установкой системы необходимо проверить чтение CAN – статусов и выполнение CAN – команд. Если какой-то из CAN-статусов не читается или не выполняется CAN-команда управления, необходимо произвести аналоговое подключение, а CAN – команду или CAN – статус программно отключить.

Данная карта установки носит рекомендательный характер.

Монтаж и подключение системы должен осуществляться квалифицированными специалистами. Соединения проводов и их изоляция должны выполняться в соответствии с требованиями автопроизводителя.

При укладке проводов необходимо избегать их соприкосновения с острыми элементами и движущимися частями автомобиля.

Прокладку проводов через отверстия необходимо осуществлять через специальные резиновые втулки.

Схема электрооборудования автомобиля и цвета проводов могут быть изменены автопроизводителем, поэтому перед установкой охранной системы рекомендуемые точки подключения следует проверить.

#### Настройка системы перед установкой

Необходимо выполнить следующие этапы подготовки:

- 1. Загрузка и установка Pandora Specialist для Windows (программа доступна по ссылке specialist.alarmtrade.ru);
- 2. Регистрация учётной записи установщика (если нет учётной записи);
- 3. Перевод системы в режим программирования (см. раздел Перевод системы в режим программирования);
- 4. Обновление ПО базового блока (см. раздел Обновление ПО базового блока);
- 5. Выбор кода модели автомобиля (см. раздел Выбор кода модели);
- 6. Настройка базового блока под конкретный автомобиль (см. раздел Таблица настроек).



Во время настройки ВСЕГДА проверяйте обновления для Pandora Specialist и для базового блока.

#### Перевод системы в режим программирования

Для перевода системы в режим программирования используйте сервисный ПИН-код (по умолчанию 1-1-1-1).

1	Система должна быть снята с охраны, зажигание в автомобиле до установлена на автомобиль), режим Valet должен быть выключен - Нажмите кнопку «valet» количество раз, соответствующее первой цифре ПИН-кода (в данном случае 1 раз). - Нажатие будет сопровождаться зелёной вспышкой индикатора. - Пауза более 1 секунды и красная вспышка статусного индикатора свидетельствует о подтверждении ввода первой цифры и переходу к вводу следующей. - Таким же образом введите вторую, третью и четвёртую цифру ПИН-	а.
2	<ul> <li>После ввода четвёртой цифры система подтвердит правильный ввод кода красными и зелеными вспышками индикатора и перейдет в режим программирования</li> </ul>	Pandora
L	Если код введен некорректно, на это укажет долгая красная вспы состояние. Новый ввод можно осуществить только через 5 сек.	шка индикатора, и система перейдет в предыдущее

#### Обновление ПО базового блока

- 1. Запустите программу Pandora Specialist, подключите базовый блок к компьютеру и переведите его в режим программирования (см. раздел <u>Перевод системы в режим программирования</u>).
- 2. На Главном экране Pandora Specialist выберите Расширенный монтаж.



3. В следующем окне выберите из списка подключенную систему, переведённую в режим программирования.

	← B	ыбери USB устро	ойство		
	9	<b>модель системы</b> 1076085626			
проц	иво	к.			

4. Выберите раздел Проверка прошивон



5. Если существует более новая версия прошивки базового блока, будет указано, что доступно обновление. Нажмите **Доступно обновление**.



6. Нажмите Обновить -> Прошивка с интернета -> Обновить.



Данная технологическая карта установки носит только рекомендательный характер.



7. Дождитесь окончания процесса обновления и отключите базовый блок от компьютера для перезагрузки.

Идет процесс обновления. Не выключайте питание на устройстве и не разрывайте соединение с устройством 3%

#### Выбор кода модели

- 1. Запустите программу Pandora Specialist, подключите базовый блок к компьютеру и переведите его в режим программирования (см. раздел <u>Перевод системы в режим программирования</u>).
- 2. На Главном экране Pandora Specialist выберите Расширенный монтаж.



3. В следующем окне выберите из списка подключенную систему, переведённую в режим программирования.



4. В следующем окне выберите Расширенные настройки.



5. В разделе Код модели выберите необходимый автомобиль.

SWM > G01 > 2023 Все комплектации
и нажмите кнопку <b>Выбрать</b>
код модели: 3513

6. Затем сохраните изменения в базовом блоке кнопкой Сохранить настройки.



### Описание возможностей CAN

	Читаемые <b>СТАТУСЫ</b>														Читаемые <b>СТАТУСЫ</b> Исполняемые <b>КОМАНДЫ</b>																		
код модели: 3513	Двери	Капот	Багажник	Зажигание	Педаль тормоза	Ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Slave *1	Slave багажника*1	Slave штатного запуска	Запуск штатным брелоком	Скорость	Уровень топлива, %	Температура двигателя	Температура за бортом	Общий пробег	Расширенные статусы <b>*2</b>	Запирание/отпирание замков дверей	Закрытие всех стёкол	Аварийная сигнализация	Постановка на штатную охрану	Снятие со штатной охраны	Открытие багажника	Пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN	Команда после АЗ	Блокировка по CAN	Кнопки валидатора	Обход штатного иммобилайзера	Перехват зажигания после АЗ
CAN	+		+	+	+	+	+	+	+	+				+	+	+	+	+													+	+	

Примечание:

- 1. При включенном зажигании нет управления замками дверей
- 2. Давление в шинах (TPMS)
- **3.** "Cruise", "+", "-", "Back", "O"

### Таблица настроек

Pandora

- Данные настройки полностью соответствуют представленной далее схеме подключения и обеспечивают корректное функционирование системы охраны на указанном автомобиле.

- Внесение изменений в данную таблицу настроек не гарантирует корректное функционирование системы.

. Если внесение изменений всё-таки необходимо, осуществляться они должны квалифицированными специалистами.

	Код	Название	Значение							
	1.1.1	Настройка предупредительного уровня датчика удара	30							
	1.1.2	Настройка тревожного уровня датчика удара	25							
	1.1.3	Настройка тревожного уровня датчика движения	25							
	1.1.4	Настройка тревожного уровня датчика наклона	20							
	1.1.12	Алгоритм работы данных с акселерометра	Алгоритм F							
1	1.3.1	Управление указателями поворотов	Кнопкой							
T	1.3.2	Тип управления кнопкой аварийной остановки	Импульсный							
	1.5.13.	Время между глушением двигателя в охране и дополнительной командой запирания дверей	1 сек							
	1.6.1	Перепостановка на охрану	Запрещено							
	1.9.5	Уровень RSSI метки	120 (max)							
	1.9.6	Гистерезис метки	1%							
	2.1.2	Тип трансмиссии	АКПП							
-	2.1.18	Время между глушением двигателя и командой выключения АСС	7 сек							
Z	2.1.11	Максимальное время вращения стартера	4 сек.							
	2.2.1	Автомобиль с кнопкой START/STOP	Запрещено							
	2.3.3	Вариант бесключевого обхода	Обход по САN							
	2.1	Настройиа входов	INPx (+) > Зажигание							
	5.1	Пастройка входов	Остальные назначения входов ОТКЛЮЧИТЬ							
			СНх- > Указатели поворотов							
2			СНх- > Зажигание 1							
5			СНх- > Аксессуары							
	3.2	Настройка выходов	СНх- > Стартер							
			СНх+ > Сирена							
			Остальные назначения выходов ОТКЛЮЧИТЬ							
	5.1.6	Опрос Зажигания по САN-шине	Запрещено							
	5.1.9	Кнопка VALET	Запрещено							
	5.2.1	Управление ЦЗ	Запрещено							
	5.2.3	Управление указателями поворотов	Запрещено							
5	5.2.4	Управление замком багажника	Запрещено							
5	5.2.5	Управление штатной охранной системой	Запрещено							
	5.2.6	Функция «Комфорт»	Запрещено							
	5.3.1	Slave-режим при постановке на штатную охрану								
	5.3.2	Slave-режим при снятии со штатной охраны	Разрешено							
	5.3.3	Slave-режим открытия багажника								

1. После изменения значений настроек базового блока их необходимо сохранить. Для этого нажмите Сохранить настройки.

Сохранить настройки Сохранить как ... Загрузить из ... Сбросить

### Точки подключения



### SWM G01 2023 - ...



## **Pandora**

## SWM G01 2023 - ...



### Настройка системы после монтажа

### Запись холостых оборотов



6 вспышками индикатора, выйдет из меню программирования и произведёт программную перезагрузку.

Данная технологическая карта установки носит только рекомендательный характер.

### Программирование бесключевого обхода штатного иммобилайзера.

Перейдите на 17-й уровень программирования Нажмите на кнопку «valet» 17 раз, каждое нажатие будет сопровождаться зелёной вспышкой индикатора. Паузы между нажатиями кнопки не должны превышать 1 сек.	Hakato NT
Подтверждение перехода на 17-й уровень Система подтвердит номер уровня 17-ю красными вспышками индикатора и 17-ю короткими сигналами сирены.	Pandera + Pandera + x17
Если номер был введен неправильно, подтверждения номера не будет, после меню программирования.	серии зеленых и красных вспышек система перейдёт в начало
Включите зажигание и запустите двигатель.	ACC IGN START OFF
Процесс программирования Индикатор будет мигать зелёными вспышками, затем в случае: - успешного программирования – индикатор загорится зелёным цветом и прозвучит 1 короткий сигнал сирены; - неудачного программирования – индикатор загорится красным цветом и прозвучит 4 коротких сигнала сирены.	Pandora ··· Pandor
Сохраните настройки Коротко нажмите на кнопку «valet».	AND THE AND TH
Выйдите из режима программирования Выключите зажигание. Затем снова включите и выключите зажигание.	ACC IGN START ACC IGN START ACC IGN START
Подтверждение сохранения настроек Система подтвердит сохранение настроек красными и зелеными вспышками индикатора, выйдет из меню программирования и произведёт программную перезагрузку.	Pandora