


# Схема подключения цепей автозапуска двигателя на а/м Nissan Teana 2008 - 2013 г.в. keyless



статус нейтрали (+) - коричневый (пин 30)  
питание +12 - зелёный (пин 36)

сигнал стартера (-) - коричневый (пин 46)

