


Раскладка разъёма ресивера телестарта T91 и T100 НТМ



- красный - (+ питание (30)
- желтый - (**W-bus**)
- чёрный - (+ выход)
- серый - (+ вход (от минитаймера или кнопки)
- фиолетовый - (- выход зима\лето)
- коричневый - (- питание (31)