

На вкладке Гибкая логика выполнить настройку каналов для управление Центральным замком и кнопкой Старт-стоп. Каналы X1:8 (жёлто-чёрный ) и X1:9 (жёлто-красный) НЕ ПОДКЛЮЧАТЬ.

1	для ПИ	
<b>Если</b> X2:7 (жёлтый - Запуск двигателя: зажигание-1 ('15/1')) : пассивное состояние [ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ]	<b>при условии</b> Режим работы : в охране X И Запуск двигателя : активна поддержка зажигания X [ДОБАВИТЬ УСЛОВИЕ]	<b>то</b> Действия X1:13 (зелено-желтый - кнопка Start-stop) : подать импульсы X И Имитация двери : выполнить X [ДОБАВИТЬ ДЕЙСТВИЕ]
<b>Если</b> X1:8 (жело-черный - ЦЗ "Открыть (все двери)") : активное состояние	<b>при условии</b> Логическая переменная 1 : установлена в 1	<b>то</b> X1:2 (черно-белый - Центральный замок) : подать импульсы И Логическая переменная 1 : установить в 0
<b>Если</b> X1:9 (жело-красный - ЦЗ "Закрыть") : активное состояние	<b>при условии</b> Логическая переменная 1 : установлена в 0	<b>то</b> X1:2 (черно-белый - Центральный замок) : подать импульсы И Логическая переменная 1 : установить в 1

Задержка выполнения, с: 0

Гибкие аналоговые выходы: X3:13 (зелено-желтый - кнопка Start-stop) / подать импульсы

Импульс, мс: 1000 | Пауза, мс: 0

Количество повторов: 1

Игнорировать зоны во время выполнения:  Датчик слабого удара  Датчик сильного удара  Датчик наклона  Датчик движения  Доп. датчик 1  Доп. датчик 2  Двери  Зажигание

Задержка выполнения, с: 2

Состояние охранного комплекса / Имитация двери / Выполнить

Задержка выполнения, с: 0

Гибкие аналоговые выходы: X3:2 (черно-белый - Центральный замок) / подать импульсы

Импульс, мс: 1000 | Пауза, мс: 0

Количество повторов: 1

Игнорировать зоны во время выполнения:  Датчик слабого удара  Датчик сильного удара  Датчик наклона  Датчик движения  Доп. датчик 1  Доп. датчик 2  Двери  Зажигание

Задержка выполнения, с: 0

Гибкие аналоговые выходы: X3:2 (черно-белый - Центральный замок) / подать импульсы

Импульс, мс: 1000 | Пауза, мс: 0

Количество повторов: 1

Игнорировать зоны во время выполнения:  Датчик слабого удара  Датчик сильного удара  Датчик наклона  Датчик движения  Доп. датчик 1  Доп. датчик 2  Двери  Зажигание

