

Изменения в таблицах программирования

StarLine E91.1, E90.1, E61.1, E60.1, E93, E63, A93, A63, A39, A36

Таблица №1. Программируемые охранные и сервисные функции

Программируемая функция	Вариант 1	Вариант 2	Вариант 3	Вариант 4
...
№31 - оповещение о незатянута ручнике при включении охраны	отключено	включено	включено	включено



Зеленым цветом выделены изменения, появившиеся в ПО «GK64_Q6» и «GK74_Q6»

Лист комплектации



Компонент	A63 ECO	A63	A93 ECO	A93	A93 2CAN+2LIN	A93 GSM	A93 GSM 2CAN+2LIN ECO
Центральный блок	●	●	●	●	●	●	●
Модуль приемопередатчика (трансивер)	●	●	●	●	●	●	●
Брелок ЖКИ с обратной связью	●	●	●	●	●	●	
Дополнительный брелок		●		●	●	●	2
Модуль запуска (силовой модуль, кабель подключения, датчик температуры двигателя)			●	●	●	●	●
2CAN+2LIN, кабель подключения					●		●
Сирена S20.3			●	●	●	●	●
GSM-модуль, комплект SIM-карт с описанием тарифов, инструкция для встроенного GSM модуля						●	●

Входит во все комплектации:

- краткая инструкция по эксплуатации с гарантийным талоном;
- память;
- схема монтажа и таблицы программирования;
- дополнительное реле с колодкой;
- комплект соединительных проводов;

- сервисная кнопка;
- светодиод индикации состояния комплекса;
- концевой выключатель капота, 2 самореза, клемма для подключения «массы», 4 диода 1N4007;
- комплект стяжек для монтажа.



В случае утери брелка, входящего в комплект данного охранного оборудования, возможность управления комплексом StarLine A63 ECO / StarLine A93 ECO будет утрачена.

Рекомендуем во избежание подобной ситуации приобрести по месту установки второй брелок на выбор:

1. Дополнительный брелок с ЖКИ дисплеем для управления и наглядного контроля статусов охраны и сервисных функций автомобиля.
2. Дополнительный брелок-метка для управления основными охранными функциями автомобиля и режимом 2SUPER SLAVE авторизации, при подключении охранного оборудования с использованием интерфейсов 2CAN+2LIN.