

Перечень настроек

Памятка установщика

Памятка	
Дата установки	
№ заказ-наряда	
Ф.И.О. мастера	
Ф.И.О. клиента	
Автомобиль	
Номер автомобиля	
VIN автомобиля	

Общая информация

Устройство	StarLine E91.1, E90.1, E61.1, E60.1, A93, A63, E63, E93 (GK74) в режиме настройки
Версия ПО	GK74-S4

Основные функции

Длительность импульсов управления замками дверей	0.8/0.8 сек
Автоматическое управление замками дверей	отключено
Обход салонного света и задержка активации датчиков при включении охраны	без задержки
Автоматическое включение режима охраны	отключено
Автоматическое повторное включение режима охраны	с запирающим замков
Режим работы выхода управления сиреной	управление сиреной
Авторизация владельца во время дистанционного или автоматического запуска двигателя (SLAVE включен)	при выключении охраны
Алгоритм работы выходов блокировки при включении режима антиограбления	режим антиограбления выключен
Персональный код выключения режима охраны и антиограбления	1-значный = 3 (заводское значение)
Режим работы выхода блокировки двигателя (черно-красный провод)	H3
Авторизация владельца в режиме SLAVE	с помощью метки
Алгоритм работы доп. канала №4 (синий провод)	ЦЗ "закрывать"
Алгоритм работы доп. канала №1 (желто-черный провод)	0.8 сек (отпирание багажника)

Алгоритм работы доп. канала №2 (желто-красный провод) (в соответствии с ф. 1 таблицы автозапуска)	0.8 сек (двухшаговое отпирание замков)
Алгоритм работы доп. канала №3 (желто-белый провод)	импульс 1 сек через 1 сек после остановки двигателя
Автоматический контроль канала оповещения	отключен
Выбор полярности входа дверей и капота	Двери (-) / Капот (-)
Режим работы с GSM устройствами	с привязкой GSM-модуля
Алгоритм работы доп. канала №5 (черно-белый провод)	управление ЦЗ "открыть"
Алгоритм работы доп. канала №6 (желто-оранжевый провод)	импульс 0.8 сек (по команде с брелка)
Выбор доп. канала, активируемого из мобильного приложения	доп. канал 2
Режим работы комплекса	SLAVE включен, поиск метки 30 сек
Событие запуска процедуры авторизации (SLAVE включен)	включение зажигания или переход из поддержки зажигания в обычный режим
Алгоритм работы доп. канала №7 (реле запираения, разъем X1)	управление ЦЗ "закрыть"
Алгоритм работы доп. канала №8 (реле отпирания, разъем X1)	управление ЦЗ "открыть"
Дозапираение ЦЗ после закрывания багажника при включенном режиме охраны	отключено
Алгоритм работы доп. канала №9 (реле управления световыми сигналами, разъем X2)	управление световыми сигналами
Запираение ЦЗ в режиме SLAVE через CAN при включении охраны с работающим двигателем или при активном ТТ	отключено
Алгоритм управления автономным отопителем	импульс на все время работы отопителя
Режим работы беспроводного датчика	отключен
Оповещение о незатянутом ручном тормозе при включении охраны	отключено
Функция предупреждения о резком торможении	отключено
Имитация открывания двери при включении охраны	отключено
Управление блокировками и отпиранием капота от реле R4 в режиме SLAVE	Снятие блокировок при выкл. охраны, отпирание капота после успешной авторизации

Функции запуска

Запуск двигателя	замок зажигания с ключом
Продолжительность работы двигателя после дистанционного запуска	20 минут

Алгоритм работы датчиков удара и наклона при работающем двигателе	датчики удара и наклона отключены
Автоматическое глушение двигателя при его прогреве до +50 С (при дистанционных запусках)	отключено
Режим дистанционного запуска двигателя	с включением режима охраны
Световая индикация после дистанционного запуска	отключено
Управление замками дверей при дистанционном запуске и остановке двигателя при включенном режиме охраны	отключено
Режим работы выхода силового модуля при дистанционном запуске (синий провод)	дублирование сигнала "аксессуары"
Длительность прокрутки стартера	6.0 сек
Тип двигателя и задержка дистанционного запуска	бензин, задержка 2 сек
Контроль работы двигателя	по генератору (+)
Активация поддержки зажигания при работающем двигателе	при затягивании ручного тормоза
Режим управления модулем обхода иммобилайзера	активируется на все время работы двигателя
Режим запуска двигателя (вариант 3 ф. 1)	Для активации включите запуск двигателя в режим кнопки "старт-стоп"
Выбор типа коробки передач	автоматическая
Режим работы выхода силового модуля (зеленый провод)	дублирование сигнала "зажигание" (на время включения стартера выход НЕ отключается)
Глушение двигателя при выключении охраны	включено
Длительность работы Webasto	10 минут
Выбор алгоритма управления Webasto командами: с брелка (кнопки 1 длинно и 3 коротко), из мобильного приложения и GSM командой 22	запуск Webasto или двигателя отключен

Параметры запуска

Автоматический запуск по напряжению	запуск по напряжению отключен
-------------------------------------	-------------------------------

Сирена и датчики

Чувствительность датчика наклона	высокая (10)
Чувствительность слабого удара	высокая (10)
Чувствительность сильного удара	низкая (5)
Громкость сирены	очень высокая (8)