

Перечень настроек

Памятка установщика

Памятка	
Дата установки	
№ заказ-наряда	
Ф.И.О. мастера	
Ф.И.О. клиента	
Автомобиль	
Номер автомобиля	
VIN автомобиля	

Общая информация

Устройство	StarLine AX3 (GK54) (процессор K22) в режиме настройки
Версия ПО	GK54-P1

Основные параметры

Длительность импульсов управления замками дверей	0.8/0.8 сек.
Автоматическое управление замками дверей	отключено
Обход салонного света и задержка активации датчиков при включении охраны	без задержки
Запирание замков при автоматическом включении режима охраны	включено
Автоматическое повторное включение режима охраны	с запиранием замков
Режим работы выхода управления сиреной	управление сиреной
Алгоритм работы выхода блокировки при включении режима антиограбления	режим антиограбления выключен
Персональный код выключения режима охраны и антиограбления	код = 3 (заводское значение)
Режим работы выхода блокировки двигателя (черно-красный провод)	НЗ
Двухшаговое выключение блокировки двигателя (SLAVE выключен)	отключено
Алгоритм работы доп. канала №4 (синий провод)	управление ЦЗ "закрыть" / альтернативное управление ЦЗ (CAN)
Алгоритм работы доп. канала №1 (желто-черный провод)	0.8 сек. (отпирание багажника)
Алгоритм работы доп. канала №2 (желто-красный провод) при выключенной функции запуска	0.8 сек. (двухшаговое отпирание замков)

Алгоритм работы доп. канала №3 (желто-белый провод)	импульс 3 сек. через 2 сек. после остановки двигателя
Автоматический контроль канала оповещения	отключен
Выбор полярности входа дверей	(-)
Режим работы с GSM устройствами	с привязкой GSM-модуля
Алгоритм работы доп. канала №5 (черно-белый провод)	управление ЦЗ "открыть" / альтернативное управление светом (CAN)
Алгоритм работы доп. канала №6 (желто-оранжевый провод)	аналоговое управление Webasto
Выбор доп. канала, активируемого из мобильного приложения	доп. канал 2
Режим работы автосигнализации	SLAVE выключен
Алгоритм работы доп. канала №7 (реле запираения, разъем X1)	управление ЦЗ "закрыть"
Алгоритм работы доп. канала №8 (реле отпираения, разъем X1)	управление ЦЗ "открыть"
Дозапираение ЦЗ после закрывания багажника при включенном режиме охраны	отключено

Автозапуск

Запуск двигателя	включено
Продолжительность работы двигателя после дистанционного запуска	10 минут
Контроль датчиков при работающем двигателе в режиме охраны	датчики удара и наклона отключены
Глушение двигателя при его прогреве до +50 С (при дистанционном запуске)	отключено
Режим дистанционного запуска двигателя	с включением режима охраны
Световая индикация после дистанционного запуска	отключено
Управление замками дверей при дистанционном запуске и остановке двигателя при включенном режиме охраны	отключено
Режим работы выхода силового модуля при дистанционном запуске (синий провод)	дублирование сигнала "аксессуары"
Длительность прокрутки стартера	6.0 сек.
Тип двигателя и задержка дистанционного запуска	бензин, задержка 2 сек.
Контроль работы двигателя	по генератору (+)
Способ активации поддержки зажигания	при затягивании ручного тормоза
Режим управления модулем обхода иммобилайзера	активируется на все время работы двигателя

Режим запуска двигателя (варианты 1,2,4 ф. 8)	замок зажигания с ключом
Выбор типа коробки передач	механическая, завершение программной нейтрали — при включении охраны
Режим работы выхода силового модуля, дублирующего зажигания (зеленый провод)	на время включения стартера выход НЕ отключается
Глушение двигателя при выключении охраны с работающим двигателем	отключено
Время работы Webasto	20 минут
Выбор алгоритма управления Webasto командами: с брелка (кнопки 1 длинно и 3 коротко), из мобильного приложения и GSM командой 22	запуск Webasto или двигателя отключен

Сирена и датчики

Чувствительность датчика наклона	высокая (10)
Чувствительность слабого удара	высокая (10)
Чувствительность сильного удара	низкая (5)
Громкость сирены	очень низкая (2)