



Перечень настроек

Памятка установщика

Памятка	
Дата установки	
№ заказ-наряда	
Ф.И.О. мастера	
Ф.И.О. клиента	
Автомобиль	
Номер автомобиля	
VIN автомобиля	

Общая информация

Устройство	Охранно-телематический комплекс StarLine GEN7v2 (A/B/D/E/S97)
Версия ПО	2.43.0
Версия библиотеки CAN	7.3.8.88976

Каналы

X1 (Основной разъем)					
Провод	Тип	Назначение	Полярность	Ток	
черно-белый	Выход	Функция не назначена	(-)	0.2 А	
черно-красный	Выход	Функция не назначена	(-)	0.2 А	
серо-черный	Вход	Функция не назначена	(+)		
розовый	Выход	Управление потенциалом модуля обхода штатного иммобилайзера	(-)	0.2 А	

фиолетовый	Выход	Альт. управление светом	<input type="radio"/>	0.2 А
серый	Выход	Сирена	<input checked="" type="radio"/>	2.0 А
желто-черный	Выход	Функция не назначена	<input type="radio"/>	0.2 А
бело-черный	Цифровая шина	Функция не назначена	<input type="radio"/>	
синий	Выход	Функция не назначена	<input type="radio"/>	0.2 А
желто-белый	Выход	Функция не назначена	<input type="radio"/>	0.2 А
зелено-желтый	Выход	Функция не назначена	<input type="radio"/>	0.2 А
желтый	Вход	Функция не назначена	<input checked="" type="radio"/>	
сине-красный	Вход	Функция не назначена	<input type="radio"/>	
оранжево-белый	Вход	Функция не назначена	<input type="radio"/>	
оранжево-фиолетовый	Вход	Функция не назначена	<input checked="" type="radio"/>	
сине-черный	Вход	Функция не назначена	<input type="radio"/>	
оранжево-серый	Вход	Функция не назначена	<input type="radio"/>	
зеленый	Выход	Функция не назначена	<input type="radio"/>	0.2 А

X2 (CAN-LIN и Модуль запуска)

Провод	Тип	Назначение	Полярность	Ток
оранжево-белый	CAN-LIN	CAN-B-H		
оранжевый	CAN-LIN	CAN-B-L		
коричневый	CAN-LIN	CAN-A-L		
коричнево-белый	CAN-LIN	CAN-A-H		
зеленый	CAN-LIN	CAN-C-L		

синий	Выход	Запуск двигателя: аксессуары, не выкл. на время кручения стартером	(-)	0.2 А
желтый	Выход	Запуск двигателя: зажигание-1 ('15/1')	(-)	0.2 А
зеленый	Выход	Запуск двигателя: зажигание-1 ('15/1')	(-)	0.2 А
серо-белый	CAN-LIN	Функция не назначена		
белый	CAN-LIN	Функция не назначена		
бело-синий	CAN-LIN	Функция не назначена		
бело-зеленый	CAN-LIN	Функция не назначена		
зелено-белый	CAN-LIN	CAN-C-H		
черно-желтый	Выход	Запуск двигателя: стартер ('50')	(-)	0.2 А
оранжевый	Выход	Функция не назначена	(-)	0.2 А
X4 (Кнопка и трансивер)				
Провод	Тип	Назначение	Полярность	Ток
черный	Вход/выход	Сервисная кнопка со светодиодом	(-)	

CAN

Автомобиль	1352 - Audi A3 RHD 2012-2020
Библиотека CAN	Индивидуальная прошивка
Интерфейсы CAN	
Сигналы состояния	
VIN	Включено
Педаль тормоза	Включено
Стояночный тормоз	Включено
АКПП: Р	Включено
АКПП: R	Включено

АКПП: D	Включено
АКПП: N	Включено
Контроль работы двигателя	Включено
Зажигание	Включено
Аксессуары	Включено
Дверь водителя	Включено
Двери пассажиров	Включено
Багажник	Включено
Капот	Включено
Скорость автомобиля	Включено
Пробег автомобиля	Включено
Уровень топлива	Включено
Поддержка функции "Slave"	Включено
Постановка в охрану со штатного брелка	
Снятие с охраны со штатного брелка	
Статус ЦЗ для альт. управления	Включено
Статус аварийной сигнализации для альт. управления	Включено
Габаритные огни	Включено
Ближний свет	Включено
Дальний свет	Включено
Отпирание багажника со штатного брелка	Включено
Тревога штатной системы охраны	Включено
Внешняя температура	Включено
Температура двигателя	Включено
Запрос OBD-ошибок	Включено

Штатные кнопки	Отключено
Внешняя кнопка	Включено
Ремни безопасности	Включено
Функции управления	
Запирание ЦЗ	Включено
Отпирание ЦЗ	Включено
Постановка штатной системы охраны	Включено
Снятие штатной системы охраны	Включено
Закрывание стекол	Включено
Имитация открытия двери водителя	Включено
Управление предпусковым подогревателем двигателя	Включено
Управление предпусковым подогревателем двигателя (остановка)	Включено
Временный обход штатного иммобилайзера	Включено
Подогрев руля	Включено
Подогрев сидений	Включено
Подогрев стекол и зеркал	Включено

Основные параметры

Управление световыми сигналами и сиреной	
Индикация при постановке на охрану и при снятии с охраны	Световая и звуковая индикация
Управление сиреной при постановке/снятии с охраны штатной системой охраны	Подтверждать звуковыми сигналами, если статус охраны меняется

Громкость сирены при постановке/снятии	7
Индикация тревоги	Световая и звуковая индикация
Громкость сирены при тревоге	10
Включать аварийную сигнализацию при резком торможении	Отключено
Ограничить управление силовыми цепями при низком напряжении АКБ	Отключено
Импульсное управление поворотниками - активная фаза, мс	100
Импульсное управление поворотниками - пауза, мс	200
Длительность периода для управления потенциалом, мс	1100
Длительность импульса клаксона при постановке/снятии, мс	100
Длительность импульса клаксона в тревоге, мс	550
Тип сигнала управления сиреной	Тип сигнала 2
Управление звуковым извещателем	
Звуковой извещатель в основном блоке	Включено
Напоминание звуковым извещателем в запрете поездки	
Снятие с паркинга	Включено
Опускание стояночного тормоза	Включено
Нажатие педали тормоза	Включено
Включенное зажигание	Отключено

Оповещение звуковым извещателем

Разряд батарейки в метке	Включено
Ввод верного кода авторизации	Включено
Ввод неверного кода авторизации	Отключено
Снятие с охраны	Отключено
Нажатие сервисной кнопки	Включено

Управление центральным замком

Последовательное отпирание ЦЗ	Отключено
Длительность импульса ЦЗ, сек	0.8
Длительность импульса отпирания багажника, сек	0.8
Длительность импульса запирания капота, сек	0.8
Длительность импульса функции Комфорт, сек	30
Закрытие ЦЗ при открытых дверях	Отключено
Запирание ЦЗ после закрытия багажника	Включено
Дополнительное управление ЦЗ в режиме Slave	Не управлять
Запирание ЦЗ в поездке	Отключено
Отпирание ЦЗ в поездке	Отключено

Управление функциями комфорта по CAN

Закрывать стекла при постановке в охрану	Включено
Длительность задержки перед управлением стеклами, сек	0

Управление подкапотным блоком R6

Управление выходом на сирену подкапотного блока R6	Сирена
Передавать статус концевика капота в R6	Отключено
Логика работы концевика капота, подключенного к R6	Масса, когда капот открыт
Свободные руки	
Включение/выключение режима Свободные руки	Отключено
Метка	
Зона потери метки	3
Зона обнаружения метки	1
Зона потери смартфона	3
Зона обнаружения смартфона	1
Уведомление сиреной и светом о разряде батарейки в метке	Включено
Видимость смартфона как метки	Включено
Назначение короткого нажатия первой кнопки на метке	
постановка/снятие с охраны	Включено
остановка двигателя	Отключено
запуск двигателя	Отключено
Назначение длительного нажатия первой кнопки на метке	
управление режимом антиограбления	Включено
остановка двигателя	Отключено
запуск двигателя	Включено
Антиограбление при пропадании метки или брелока	
Антиограбление при пропадании	
метки	Отключено

Режимы работы

Перепостановка в охрану	Включено
Время до перепостановки, сек	30
Автопостановка на охрану	Отключено
Задержка взятия датчиков под охрану, сек	15
Авторизация владельца	
Метка	Отключено
Штатные кнопки автомобиля	Отключено
Брелок	Отключено
Снятие запрета поездки	
Метка	Отключено
Штатные кнопки автомобиля	Включено
Условие активации запрета поездки	При снятии с охраны
Учет задержки выключения салонного света	Отключено
Разрешить в охране открытие багажника при наличии метки или брелока	Включено
Время поиска метки и брелока при открытом багажнике, сек	15
Объединение каналов дверей, багажника и капота	
Объединение дверей с багажником	Отключено
Объединение капота с багажником	Отключено
Разрешение обработки педали тормоза и стояночного тормоза при выключенном зажигании	Отключено
Режим пляж	Не используется

Разрешить ввод ПИН кода через сенсор ручки двери	Отключено
Функция внешней кнопки CAN	Не используется
Требовать код экстренного снятия с охраны для входа в режим регистрации устройств	Отключено
Блокировка двигателя в режиме "Запрет поездки"	
При выключении ручного тормоза	Отключено
При снятии с паркинга	Отключено
Авторизация владельца. Время ожидания авторизации	
Ожидание авторизации, шаг 1: время поиска метки или брелока, сек	15
Ожидание авторизации, шаг 1: время ввода кода авторизации владельца, сек (Штатные кнопки автомобиля)	30
Ожидание авторизации, шаг 2: предупреждение встроенным или внешним звуковым извещателем, сек	10
Ожидание авторизации, шаг 3: предупреждение сиреной и световыми сигналами, сек	10
События запуска авторизации владельца в режиме Slave	
Управление штатной системой охраны (Slave при подключении к CAN)	Включено
Управление штатной системой охраны (аналоговый Slave)	Отключено

Требовать авторизацию владельца при снятии с охраны следующими способами

Звонок/SMS с незнакомого номера	Отключено
Звонок/SMS с номера владельца	Отключено
Метка	Отключено
Веб-сервис или мобильное приложение	Отключено
Свободные руки	Отключено

Запрет снятия с охраны без метки

Голосовым вызовом или по SMS	Отключено
При использовании приложения или веб-сервиса	Отключено
Штатной системой охраны (Slave)	Отключено

Требовать подтверждения голосовым вызовом при снятии с охраны следующими способами

Штатная система охраны (Slave)	Отключено
Свободные руки	Отключено
Метка	Отключено
Звонок/SMS с незнакомого номера	Отключено
Веб-сервис или мобильное приложение	Отключено

Аналоговый Slave

Время контроля сигналов постановки аналогового Slave, сек	2
Время контроля сигналов снятия аналогового Slave, сек	2
Задержка тревоги при открытии двери/багажника 3 секунды (для аналогового Slave)	Отключено

Настройки АКБ

Низкое напряжение АКБ, В	12
Коррекция напряжения АКБ, В	0
Управление видеорегистратором	
Разрешить управление видеорегистратором с сервера или мобильного приложения	Включено
Работа видеорегистратора по команде с сервера или мобильного приложения поддерживается до выключения охраны	Включено
Задержка автоматического выключения видеорегистратора, мин	2
Включать видеорегистратор при отключении охраны	Отключено
Контролировать напряжение АКБ при включении видеорегистратора	Отключено
Управление зарегистрированными устройствами	
Удаление регистрационных данных из устройств StarLine Bus	0

Запуск двигателя

Запуск двигателя	
Разрешение запуска двигателя	Включено
Тип КПП	Автомобиль с автоматической коробкой передач
Система запуска двигателя	Замок зажигания
Управление обходом штатного иммобилайзера	Обход по CAN/LIN

Алгоритм работы модуля обхода иммобилайзера	Активен все время работы двигателя при АЗ/ДЗ, в том числе при ПН и ТТ
Условие включения поддержки зажигания	При затягивании стояночного тормоза или включении паркинга
Условие включения поддержки зажигания для перехода в охрану с работающим двигателем	Не используется
Разрешение запуска двигателя штатным брелоком	Включено
Время игнорирования повторного статуса штатного брелока, с	0.8
Включать охрану перед запуском двигателя	Включено
Контроль работы двигателя	
Подтверждение правильности настроек контроля работы двигателя	Отключено
Множитель оборотов	1
Делитель оборотов	1
Контроль работы по напряжению	Не используется
Общие параметры запуска	
Количество попыток запуска	3
Пауза между попытками запуска, сек	5
Время работы автозапуска, мин	15
Максимально возможное время работы автозапуска, мин	60
Время работы двигателя не ограничено	Отключено

Действие через час после включения поддержки зажигания	Выключать поддержку
Действие при появлении метки в режиме охраны с работающим двигателем	Ничего не предпринимать
Глушить двигатель при снятии с охраны в автозапуске	Включено
Задержка включения модуля обхода перед автозапуском, сек	0.1
Задержка выключения модуля обхода после выключения аксессуаров, сек	1
Игнорировать педаль тормоза при АЗ/ДЗ до успешного запуска двигателя	Отключено
Максимально допустимая температура двигателя при АЗ/ДЗ/ТТ/ПЗ, °C	120
Запрещать запуск двигателя при низком уровне топлива или заряде батареи	
Автоматический	Отключено
Дистанционный	Отключено
Параметры запуска автомобилей с замком зажигания или внешним устройством	
Задержка включения аксессуаров после включения модуля обхода, сек	1
Задержка включения зажигания после включения аксессуаров, сек	1
Задержка включения стартера, сек	3
Максимальное время работы стартера, сек	3

Увеличение времени работы стартера при последующих попытках, сек	1
Задержка выключения зажигания после окончания работы стартера, сек	1
Задержка выключения аксессуаров после выключения зажигания, сек	1
Кнопка старт-стоп	
Разрешить запуск двигателя кнопкой старт-стоп	Отключено
Адаптация к автомобилю	
Управление штатной системой охраны (и ЦЗ) при запуске двигателя	
Снятие перед началом автозапуска	Отключено
Запирание ЦЗ после начала автозапуска	Отключено
Постановка после остановки двигателя	Отключено
Выполнять имитацию открытия двери	Только в охране
Задержка перед началом имитации и игнорированием открытия дверей после остановки двигателя, сек	1
Время имитации и игнорирования открытия дверей после остановки двигателя, сек	1
Игнорировать тревогу штатной системы охраны во время АЗ/ДЗ	Отключено

Турботаймер

Максимальное время работы двигателя для охлаждения турбины, мин

0

Умный климат

Автоматические сценарии климата

Включено

Подогрев руля

Отключено

Подогрев стекол и зеркал

Включено

Подогрев сидений

Включено

Вентиляция сидений

Отключено

Предпусковой подогреватель

Разрешение работы предпускового подогревателя

Отключено

Тип запуска предпускового подогревателя

Не используется

Контроль запрета запуска

Проверка входа запрета запуска

Не используется

Имитация нажатия педали тормоза или сцепления - ШИМ

Назначать параметры автоматически

Включено

Диагностика обучения обхода штатного иммобилайзера

Диагностика обхода по CAN/LIN

Включить диагностику обхода по CAN/LIN

Отключено

Режимы автозапуска

Запуск по температуре двигателя

Включение запуска по температуре двигателя

Включено

Установить температуру запуска двигателя, °C

-15

Запуск по температуре салона

Включение запуска по температуре в салоне	Отключено
Периодический запуск двигателя	
Включение периодического запуска двигателя	Отключено
Запуск двигателя по напряжению аккумулятора	
Включение запуска двигателя при просадке напряжения АКБ	Отключено
Запуск двигателя по будильнику	
Выполнять запуск при температуре двигателя ниже порога	Отключено
Включение запуска по будильнику 1	Отключено
Включение запуска по будильнику 2	Отключено
Включение запуска по будильнику 3	Отключено

Блокировка двигателя и статусный выход

Общие настройки блокировки

Блокировка штатного KeyLess-доступа	Отключено
Запрещать запуск двигателя по CAN в состояниях	
Охрана	Отключено
Ожидание авторизации	Отключено
Запрет поездки	Отключено
Скорость, ниже которой разрешена блокировка двигателя, км/час	30

Блокировка в режиме "Антиограбление" только при нажатии педали тормоза	Отключено
Блокировка двигателя импульсом на кнопку старт-стоп	Отключено
Блокировка двигателя №1, Блокировка двигателя R6	
Тип блокировки двигателя	H3 (Нормально замкнутая)
Задержка блокировки, с	0
Блокировка при начале движения	Отключено
Блокировка двигателя №2	
Тип блокировки двигателя	H3 (Нормально замкнутая)
Задержка блокировки, с	0
Блокировка при начале движения	Отключено
Блокировка двигателя №3	
Тип блокировки двигателя	H3 (Нормально замкнутая)
Задержка блокировки, с	0
Блокировка при начале движения	Отключено
Статусный выход №1	
Всегда активен в режимах:	
Сервисный режим	Отключено
Не в охране	Отключено
Включено зажигание не в охране	Отключено
Режим регистрации	Отключено
Режим пляж	Отключено
Активация по наличию метки:	Активен при наличии метки, пассивен при отсутствии метки
Инверсия выхода	Отключено
Статусный выход №2	
Всегда активен в режимах:	

Сервисный режим	Отключено
Не в охране	Отключено
Включено зажигание не в охране	Отключено
Режим регистрации	Отключено
Режим пляж	Отключено
Активация по наличию метки:	Активен при наличии метки, пассивен при отсутствии метки
Инверсия выхода	Отключено

Статусный выход №3

Всегда активен в режимах:

Сервисный режим	Отключено
Не в охране	Отключено
Включено зажигание не в охране	Отключено
Режим регистрации	Отключено
Режим пляж	Отключено
Активация по наличию метки:	Активен при наличии метки, пассивен при отсутствии метки
Инверсия выхода	Отключено

Гибкая логика

Программа 1 (Подогрев руля): ВКЛ

События

Внешние команды: Событие 1 с сервера или мобильного приложения: Команда получена

или

Внешние команды: Короткое нажатие одновременно кнопок 1 и 4: Команда получена

или

Программы: Программа 2 (Подогрев руля цикл): завершение работы

Условия

Состояние охранного комплекса: Запуск двигателя: двигатель запущен

Действия

1. Статусы автомобиля: Подогрев руля: включить

- Задержка выполнения, с: 0
- Игнорируемые зоны: Отсутствуют

2. Статусы автомобиля: Подогрев руля: выключить

- Задержка выполнения, с: 60
- Игнорируемые зоны: Отсутствуют

Прервать выполнение программы, если произойдёт

Событие:

- Состояние охранного комплекса: Запуск двигателя: АЗ/ДЗ завершен

3. Состояние охранного комплекса: Ничего не выполнять: Ничего не выполнять

- Задержка выполнения, с: 122
- Игнорируемые зоны: Отсутствуют

Программа 2 (Подогрев руля цикл): ВКЛ

События

Программы: Программа 1 (Подогрев руля): завершение работы

или

Программы: Программа 5 (Запуск двигателя с подогревами): завершение работы

Условия

Состояние охранного комплекса: Запуск двигателя: двигатель запущен

Действия

1. Статусы автомобиля: Подогрев руля: включить

- Задержка выполнения, с: 0

- Игнорируемые зоны: Отсутствуют
2. Статусы автомобиля: Подогрев руля: выключить
- Задержка выполнения, с: 60
 - Игнорируемые зоны: Отсутствуют

Прервать выполнение программы, если произойдёт

Событие:

- Состояние охранного комплекса: Запуск двигателя: АЗ/ДЗ завершен

3. Состояние охранного комплекса: Ничего не выполнять: Ничего не выполнять

- Задержка выполнения, с: 122
- Игнорируемые зоны: Отсутствуют

Программа 3 (Подогрев сидений): ВКЛ

События

Внешние команды: Событие 2 с сервера или мобильного приложения: Команда получена

или

Внешние команды: Короткое нажатие одновременно кнопок 2 и 4: Команда получена

Условия

Состояние охранного комплекса: Запуск двигателя: двигатель запущен

Действия

1. Статусы автомобиля: Подогрев сидений: включить
- Задержка выполнения, с: 0
 - Игнорируемые зоны: Отсутствуют

Программа 4 (Подогрев стекол и зеркал): ВКЛ

События

Внешние команды: Событие 3 с сервера или мобильного приложения: Команда получена

или

Внешние команды: Короткое нажатие одновременно кнопок 3 и 4: Команда получена

Условия

Состояние охранного комплекса: Запуск двигателя: двигатель запущен

Действия

1. Статусы автомобиля: Подогрев стекол и зеркал: включить
 - Задержка выполнения, с: 0
 - Игнорируемые зоны: Отсутствуют

Программа 5 (Запуск двигателя с подогревами): ВКЛ

События

Внешние команды: Событие 4 с сервера или мобильного приложения: Команда получена

или

Внешние команды: Команда с брелка (двойное нажатие кнопки 3), сервера или мобильного приложения: Команда получена

Условия

Состояние охранного комплекса: Режим работы: в охране

Действия

1. Состояние охранного комплекса: Запуск двигателя: завести двигатель
 - Задержка выполнения, с: 0
 - Игнорируемые зоны: Отсутствуют
2. Статусы автомобиля: Подогрев сидений: включить
 - Задержка выполнения, с: 60
 - Игнорируемые зоны: Отсутствуют

Прервать выполнение программы, если произойдёт

Событие:

- Состояние охранного комплекса: Запуск двигателя: АЗ/ДЗ завершен

- 3. Статусы автомобиля: Подогрев стекол и зеркал: включить

- Задержка выполнения, с: 62
- Игнорируемые зоны: Отсутствуют

Прервать выполнение программы, если произойдёт

Событие:

- Состояние охранного комплекса: Запуск двигателя: АЗ/ДЗ завершен

Программа 6 (отключение всего): ВКЛ

События

Состояние охранного комплекса: Запуск двигателя: получена команда на глушение АЗ

или

Состояние охранного комплекса: Запуск двигателя: получена команда на глушение ДЗ

или

Состояние охранного комплекса: Запуск двигателя: АЗ/ДЗ завершен

Условия: любыеДействия

1. Статусы автомобиля: Подогрев руля: выключить
 - Задержка выполнения, с: 0
 - Игнорируемые зоны: Отсутствуют

2. Статусы автомобиля: Подогрев сидений: выключить
 - Задержка выполнения, с: 0
 - Игнорируемые зоны: Отсутствуют

3. Статусы автомобиля: Подогрев стекол и зеркал: выключить
 - Задержка выполнения, с: 0

- Игнорируемые зоны: Отсутствуют

Телематика

Настройки сети	
Период опроса баланса активной SIM-карты, час	24
Период опроса баланса неактивной SIM-карты, час	24
Часовой пояс	UTC+5, Екатеринбург
Время жизни SMS-команды, час	1
Количество используемых SIM-карт	2 шт
Приоритеты SIM-карт	SIM1 основная, SIM2 дополнительная
Настройки SIM1	
Номер SMS-центра	+79168999100
Номер проверки баланса	
Минимальный баланс на счете SIM	20
Имя сервера APN	.
Логин APN	
Пароль APN	
Включить передачу данных через мобильный интернет	Включено
Включить мобильный интернет в роуминге	Отключено
Настройки SIM2	
Номер SMS-центра	+79219909090
Номер проверки баланса	
Минимальный баланс на счете SIM	20

Имя сервера APN	.
Логин APN	
Пароль APN	
Включить передачу данных через мобильный интернет	Включено
Включить мобильный интернет в роуминге	Отключено
Телефоны	
M1 (владелец)	+79991094048
M2	
M3	
M4	
Настройки мониторинга	
Условие включения мониторинга (ГЛОНАСС-GPS приемника)	По включению зажигания или датчику движения
Анализ величины уровня GPS-сигнала	Отключено
Формат SMS с координатами GPS/LBS при запросе через SMS	
Текст	Включено
Ссылка на карту	Включено
Настройки управления	
Управление с гостевых телефонов	Отключено
Запрос пароля владельца (M1)	Отключено
Дать права для M2 как у M1	Включено
Настройки оповещения	
Требовать ввод символа '0' для подтверждения тревоги при голосовом вызове	Включено
Тревога	
M1 - звонок	Включено

M1 - SMS	Включено
M2 - звонок	Включено
M2 - SMS	Включено
M3 - звонок	Отключено
M3 - SMS	Отключено
M4 - звонок	Отключено
M4 - SMS	Отключено
Включение/выключение режима СЕРВИС	
M1 - SMS	Включено
M2 - SMS	Отключено
M3 - SMS	Отключено
M4 - SMS	Отключено
Включение/выключение режима АНТИОГРАБЛЕНИЕ	
M1 - SMS	Включено
M2 - SMS	Отключено
M3 - SMS	Отключено
M4 - SMS	Отключено
Включить оповещение о снижении баланса ниже порога	
M1 - SMS	Включено
M2 - SMS	Отключено
Сервисный звонок на M1 при постановке на охрану	
M1	Отключено
Сервисный звонок на M1 при снятии с охраны	
M1	Отключено
Длительность сервисного звонка, с	3
Включить оповещение о событиях BLE-герконов	
M1	Включено
Сработал ДД в BLE-герконе	
M1 (в снято) - звонок	Отключено

M1 (в охране) - звонок	Включено
M1 (в снято) - SMS	Отключено
M1 (в охране) - SMS	Отключено
Смыкание/размыкание BLE-геркона	
M1 (в снято) - звонок	Отключено
M1 (в охране) - звонок	Включено
M1 (в снято) - SMS	Отключено
M1 (в охране) - SMS	Отключено
Потеря/восстановление связи с BLE-герконом	
M1 (в снято) - звонок	Отключено
M1 (в охране) - звонок	Включено
M1 (в снято) - SMS	Отключено
M1 (в охране) - SMS	Отключено
Дополнительные оповещения через SMS	
Звонок с постороннего номера и неверный ввод пароля (3 раза)	
M1	Включено
M2	Отключено
SMS с постороннего номера с неверным паролем (3 раза)	
M1	Включено
M2	Отключено
Низкое напряжение АКБ автомобиля	
M1	Включено
M2	Отключено
Разряд батарейки в метке	
M1	Включено
M2	Отключено
Обновление ПО	
M1	Отключено
Запуск и продление работы двигателя	

M1	Отключено
Остановка двигателя	
M1	Отключено
Включение и продление работы предпускового подогревателя двигателя	
M1	Отключено
Отключение предпускового подогревателя двигателя	
M1	Отключено
Потеря связи с цифровым микрореле R7	
M1	Отключено
Настройки основного сервера	
Порт сервера мониторинга	9876
Адрес сервера мониторинга	gategen6.starline.ru
Порт сервера регистрации	1235
Адрес сервера регистрации	gategen6.starline.ru
Порт сервера настройки	9962
Адрес сервера настройки	gategen6.starline.ru
Страховая телематика	
Калибровка выполнена	Включено
Разрешить отправку страховых событий на сервер	Включено
Режим периодического выхода на связь (Маяк)	
Разрешить работу в режиме периодического выхода на связь	Отключено

Настройка датчиков

Настройки датчиков	
Датчик движения	средняя (15)
Датчик наклона	средняя (15)
Датчик удара: предупредительный	высокая (22)

Датчик удара: тревожный	средняя (15)
Чувствительность датчика удара при АЗ/ДЗ, %	100
Отключение датчиков на время работы автозапуска	
Датчик движения	Отключать до успешного запуска двигателя (от включения обхода штатного иммобилайзера до момента, когда двигатель заведен)
Датчик наклона	Отключать до успешного запуска двигателя (от включения обхода штатного иммобилайзера до момента, когда двигатель заведен)
Датчик удара: тревожный	Отключать до успешного запуска двигателя (от включения обхода штатного иммобилайзера до момента, когда двигатель заведен)
Датчик удара: предупредительный	Отключать до успешного запуска двигателя (от включения обхода штатного иммобилайзера до момента, когда двигатель заведен)
Дополнительный датчик 1	Отключать до успешного запуска двигателя (от включения обхода штатного иммобилайзера до момента, когда двигатель заведен)
Дополнительный датчик 2	Отключать до успешного запуска двигателя (от включения обхода штатного иммобилайзера до момента, когда двигатель заведен)
Настройка датчиков температуры	
Температура двигателя	Выносной термодатчик основного блока
Температура салона	Термодатчик в основном блоке

Дополнительные настройки датчиков

Алгоритм анализа величины удара	Включено
---------------------------------	----------

Настройка герконов

Общие настройки BLE-герконов

Переходить в тревогу по событиям от BLE-геркона в охране	Отключено
Переходить в тревогу по потере связи с BLE-герконом в охране	Отключено
Отменить перепостановку при нарушении зон герконов	Отключено
Задержка взятия зон геркона под охрану, сек	15

Зоны охраны геркона с задержкой взятия под охрану:

Срабатывание геркона	Отключено
Датчик движения	Отключено
Датчик движения	Отключать до успешного запуска двигателя (от включения обхода штатного иммобилайзера до момента, когда двигатель заведен)

Отключение датчиков герконов на время работы предпускового подогревателя

Датчик движения	Отключено
-----------------	-----------