



Устройство не подключено



Файл настроек: C:/Users/GVV...e/Starline_S96/Settings.slc



Поиск настроек

Каналы и CAN

Основные параметры

Запуск двигателя

Режимы автозапуска

Блокировка двигателя
и статусный выход

Гибкая логика

Телематика

Настройка датчиков

Диагностика

Памятка установщика

РАСШИРЕННЫЕ
включены

Управление световыми сигналами и сиреной

Индикация при постановке на охрану и при снятии с охраны

Световая и звуковая индикация

Управление сиреной при постановке/снятии с охраны штатной системой охраны

Подтверждать звуковыми сигналами любое снятие и любую постановку

Громкость сирены при постановке/снятии

4

Индикация тревоги

Световая и звуковая индикация

Громкость сирены при тревоге

10

Включать аварийную сигнализацию при резком торможении



Скорость замедления для включения аварийной сигнализации

0.4

Ограничить управление силовыми цепями при низком напряжении АКБ



Порог напряжения для сирены, В

10

Порог напряжения для света, В

10

Порог напряжения для клаксона, В

10

Импульсное управление поворотниками - активная фаза, мс

200

Импульсное управление поворотниками - пауза, мс

200

Длительность периода для управления потенциалом, мс

1100

Длительность импульса клаксона при постановке/снятии, мс

100

Длительность импульса клаксона в тревоге, мс

550



Устройство не подключено



Файл настроек: C:/Users/GVV...e/Starline_S96/Settings.slc



Поиск настроек

Каналы и CAN

Основные параметры

Запуск двигателя

Режимы автозапуска

Блокировка двигателя
и статусный выход

Гибкая логика

Телематика

Настройка датчиков

Диагностика

Памятка установщика

РАСШИРЕННЫЕ
включены

Управление центральным замком

Последовательное отпирание ЦЗ



Длительность импульса ЦЗ, сек

0.8



Длительность импульса отпирания багажника, сек

0.8



Длительность импульса запираения капота, сек

0.8



Длительность импульса функции Комфорт, сек

30



Закрытие ЦЗ при открытых дверях



Запирание ЦЗ после закрытия багажника



Дополнительное управление ЦЗ в режиме Slave



Управлять только при включенном зажигании

Запирание ЦЗ в поездке



Отключено

Скорость, при которой происходит запирание ЦЗ, км/час

15



Отпирание ЦЗ в поездке



Отключено

Управление функциями комфорта по CAN

Закрывать стекла при постановке в охрану



Длительность задержки перед управлением стеклами, сек

0



Складывать/раскладывать зеркала заднего вида при постановке/снятии с охраны



Длительность задержки перед управлением зеркалами заднего вида, сек

0





Устройство не подключено



Файл настроек: C:/Users/GVV...e/Starline_S96/Settings.slc



Поиск настроек

Каналы и CAN

Основные параметры

Запуск двигателя

Режимы автозапуска

Блокировка двигателя
и статусный выход

Гибкая логика

Телематика

Настройка датчиков

Диагностика

Памятка установщика

РАСШИРЕННЫЕ
включены

Закрывать люк при постановке в охрану



Длительность задержки перед управлением люком, сек

0

Управление подкапотным блоком R6

Управление выходом на сирену подкапотного блока R6

Сирена



Передавать статус концевика капота в R6



Логика работы концевика капота, подключенного к R6

Масса, когда капот открыт



Свободные руки

Включение/выключение режима Свободные руки



Способ снятия/постановки



Снятие по появлению метки

Постановка по пропаданию
меткиСнятие по касанию сенсора
при наличии меткиПостановка по удерживанию
сенсора при наличии метки

Длительность импульса емкостного датчика (сенсора) для постановки, сек

0.7

Отключение снятия с охраны на один цикл охраны



Командой постановки



Двойной командой постановки



Кнопкой на метке

Отключение постановки в охрану до включения зажигания или до команды постановки в охрану



Командой снятия



Двойной командой снятия



Кнопкой на метке

Постановка после открытия двери или багажника, сек

30

Постановка после закрытия дверей и багажника, сек

10

Дополнительные параметры работы при потере метки при нарушенном периметре



Уведомить SMS при постановке



Отменить постановку в охрану

Уведомить сиреной об отмене
постановкиУведомить SMS об отмене
постановки

Метка

Зона потери метки

10



Устройство не подключено



Файл настроек: C:/Users/GVV...e/Starline_S96/Settings.slc



Поиск настроек

Каналы и CAN

Основные параметры

Запуск двигателя

Режимы автозапуска

Блокировка двигателя
и статусный выход

Гибкая логика

Телематика

Настройка датчиков

Диагностика

Памятка установщика

РАСШИРЕННЫЕ
включены

Зона обнаружения метки

8

Зона потери смартфона

10

Зона обнаружения смартфона

8

Уведомление сиреной и светом о разряде батарейки в метке



Видимость смартфона как метки



Антиграбление при пропадании метки или брелока

Антиграбление при пропадании

☐ метки

Антиграбление, шаг 1: Время до начала поиска метки или брелока, сек

30

Антиграбление, шаг 2: Время поиска метки или брелока, сек

60

Антиграбление, шаг 3: предупреждение встроенным или внешним звуковым извещателем, сек

30

Антиграбление, шаг 4: предупреждение сиреной, сек

60

Режимы работы

Перепостановка в охрану



Время до перепостановки, сек

30

Автопостановка на охрану



Время до автопостановки, сек

10

Задержка запираания ЦЗ при автопостановке, сек

20



Устройство не подключено



Файл настроек: C:/Users/GVV...e/Starline_S96/Settings.slc



Поиск настроек

Каналы и CAN

Основные параметры

Запуск двигателя

Режимы автозапуска

Блокировка двигателя
и статусный выход

Гибкая логика

Телематика

Настройка датчиков

Диагностика

Памятка установщика

РАСШИРЕННЫЕ
включены

Задержка взятия датчиков под охрану, сек

15

Авторизация владельца



Метка



Штатные кнопки автомобиля

Снятие запрета поездки



Метка



Штатные кнопки автомобиля

Условие активации запрета поездки

При каждом выключении зажигания



Время до активации запрета поездки после выключения зажигания, мин

1

Напоминание звуковым извещателем в запрете поездки



При снятии с паркинга

При опускании стояночного
тормоза

При нажатии педали тормоза



При включенном зажигании

Выход из сервисного режима

Отключено



Порог пройденного расстояния, м

500

Порог скорости, км/час

20

Разрешить отмену тревоги штатной системой охраны, если не прошла вторичная авторизация владельца



Учет задержки выключения салонного света



Разрешить в охране открытие багажника при наличии метки или брелока



Время поиска метки и брелока при открытом багажнике, сек

15

Объединение каналов дверей, багажника и капота

Объединение дверей с
багажникомОбъединение капота с
багажником

Разрешение обработки педали тормоза и стояночного тормоза при выключенном зажигании



Режим пляж

Не используется



Разрешить ввод ПИН кода через сенсор ручки двери





Устройство не подключено



Файл настроек: C:/Users/GVV...e/Starline_S96/Settings.slc



Поиск настроек

Каналы и CAN

Основные параметры

Запуск двигателя

Режимы автозапуска

Блокировка двигателя
и статусный выход

Гибкая логика

Телематика

Настройка датчиков

Диагностика

Памятка установщика

РАСШИРЕННЫЕ
включены

Функция внешней кнопки CAN

Не используется

Переходить в тревогу по событиям от BLE-геркона в охране

**Авторизация владельца. Время ожидания авторизации**

Ожидание авторизации, шаг 1: время поиска метки или брелока, сек

30

Ожидание авторизации, шаг 1: время ввода кода авторизации владельца, сек (Штатные кнопки автомобиля)

30

Ожидание авторизации, шаг 2: предупреждение встроенным или внешним звуковым извещателем, сек

21

Ожидание авторизации, шаг 3: предупреждение сиреной и световыми сигналами, сек

21

События запуска авторизации владельца в режиме Slave

Управление штатной системой охраны (Slave при подключении к CAN)



Управление штатной системой охраны (аналоговый Slave)



При открытии двери или багажника

Отключена

Требовать авторизацию владельца при снятии с охраны следующими способами

Звонок/SMS с незнакомого номера



Звонок/SMS с номера владельца



Метка StarLine



starline-online.ru или мобильное приложение



Свободные руки





Устройство не подключено



Файл настроек: C:/Users/GVV...e/Starline_S96/Settings.slc



Поиск настроек

Каналы и CAN

Основные параметры

Запуск двигателя

Режимы автозапуска

Блокировка двигателя
и статусный выход

Гибкая логика

Телематика

Настройка датчиков

Диагностика

Памятка установщика

РАСШИРЕННЫЕ
включены

Звонок/SMS с номера владельца

☐

Метка StarLine

☐

starline-online.ru или мобильное приложение

☐

Свободные руки

☐**Запрет снятия с охраны без метки**

Голосовым вызовом или по SMS

☐

При использовании приложения или starline-online.ru

☐

Штатной системой охраны (Slave)

☐**Аналоговый Slave**

Время контроля сигналов постановки аналогового Slave, сек

2

Время контроля сигналов снятия аналогового Slave, сек

2

Задержка тревоги при открытии двери/багажника 3 секунды (для аналогового Slave)

☐**Настройки АКБ**

Низкое напряжение АКБ, В

12

Коррекция напряжения АКБ, В

0

Управление зарегистрированными устройствами

Удаление регистрационных данных из устройств StarLine Bus