Перечень настроек

Памятка установщика

Памятка	
Дата установки	
№ заказ-наряда	
Ф.И.О. мастера	
Ф.И.О. клиента	
Автомобиль	
Номер автомобиля	
VIN автомобиля	

Общая информация

Устройство	StarLine A94s (процессор K22) в режиме настройки
Версия ПО	FI24-O5

Основные параметры

Длительность импульсов управления замками дверей	0.8/0.8 сек
Автоматическое управление замками дверей	отключено
Обход салонного света и задержка активации датчиков при включении охраны	без задержки
Автоматическое включение режима охраны	с запиранием замков
Автоматическое повторное включение режима охраны	с запиранием замков
Режим работы выхода управления сиреной	управление сиреной
Авторизация владельца во время дистанционного или автоматического запуска двигателя (SLAVE включен)	Для активации включите функцию SLAVE
Алгоритм работы выхода блокировки при включении режима антиограбления	режим антиограбления выключен
Персональный код выключения режима охраны и антиограбления	код = 3 (заводское значение)
Режим работы выхода блокировки двигателя (черно-красный провод)	НЗ
Двухшаговое выключение блокировки двигателя (SLAVE выключен)	отключено
Алгоритм работы доп. канала №3 (желто-синий провод)	управление ЦЗ "закрыть"
Алгоритм работы доп. канала №0 (желто-черный провод)	0.8 сек (отпирание багажника)

Алгоритм работы доп. канала №1 (желто-красный провод)	0.8 сек (двухшаговое отпирание замков)
Алгоритм работы доп. канала №2 (желто-белый провод)	0.8 сек
Автоматический контроль канала оповещения	отключен
Выбор полярности входа дверей	(-)
Режим работы с GSM устройствами	с привязкой GSM-модуля
Алгоритм работы доп. канала №4 (черно-белый провод)	управление ЦЗ "открыть"
Алгоритм работы доп канала №5 (желто-оранжевый провод)	импульс 3 сек через 2 сек после остановки двигателя
Режим работы входа событий	контроль запуска дизельных двигателей
Выбор доп. канала, активируемого из мобильного приложения	доп. канал 1
Режим иммобилайзера	отключен
Алгоритм обработки сигналов дополнительного датчика	один 2-уровневый доп. датчик
Режим работы автосигнализации	SLAVE выключен
Событие запуска процедуры авторизации (SLAVE включен)	Для активации включите функцию SLAVE
Дозапирание ЦЗ после закрывания багажника при включенном режиме охраны	отключено

Автозапуск

Глушение двигателя при выключении охраны	отключено
Продолжительность работы двигателя после дистанционного запуска	20 минут
Контроль датчиков при работающем двигателе в режиме охраны	датчики удара и наклона отключены, доп датчик отключен
Глушение двигателя при его прогреве до +50 С (при дистанционном запуске)	отключено
Режим дистанционного запуска двигателя	с включением режима охраны
Световая индикация после дистанционного запуска	отключено
Управление замками дверей при дистанционном запуске и остановке двигателя при включенном режиме охраны	отключено
Режим работы выхода силового модуля при дистанционном запуске (синий провод)	дублирование сигнала "аксессуары"
Длительность прокрутки стартера	0.8 сек
Тип двигателя и задержка дистанционного запуска	бензин, задержка 2 сек

Контроль работы двигателя	по генератору (+)
Способ активации поддержки зажигания	при затягивании ручного тормоза
Режим управления модулем обхода иммобилайзера	активируется на все время работы двигателя
Режим запуска двигателя (варианты 1,2,4 ф. 8)	замок зажигания с ключом
Выбор типа коробки передач	механическая, завершение программной нейтрали — при включении охраны
Режим работы выхода силового модуля, дублирующего зажигание (зеленый провод)	на время включения стартера выход НЕ отключается
Длительность работы турботаймера	турботаймер выключен

Сирена и датчики

Чувствительность датчика наклона	высокая (10)
Чувствительность слабого удара	высокая (10)
Чувствительность сильного удара	низкая (5)
Громкость сирены	очень низкая (2)